







2.5 Šíření vln ve vrstevnatém prostředí

Java applet

 ro, T, SWR Graph / ro, T, PSV charakteristika	 E, H Graph / E, H chrakteristika
 Input / Vstup dat	 Layers / Vrstvy
Enter number of layers: Zadejte počet vrstev:	Number of layers: 3
Enter middle frequency [Mhz]: Zadejte střední kmltočet [Mhz]:	Middle frequency [Mhz]: 530
Enter bandwidth [Mhz]: Zadejte šířku pásma [Mhz]:	Bandwidth [MHz]: 1000
 Calculate / Vypočti	 Help / Nápověda